FURRION

10 cu. ft. DC Refrigerator
10 pi cu Réfrigérateur CC
10 pies cúbicos Refrigerador CC

Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones

Model/Modèle/Modelo:
FCR10DCBTA-BL
FCR10DCBTA-SS

English

Welcome

Thank you for purchasing this Furrion® 10 cu. ft. DC refrigerator. Before placing your new appliance into operation, please read these operating instructions carefully. They contain important information for safe use, installation and maintenance of the appliance.

Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. Pass it onto possible new owners of the appliance.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages that may arise due to non-observation of these instructions.

If you have any further questions regarding our products, please contact us at **support@furrion.com**

Contents

Welcome **1**
Contents **2**
Important Safety Instructions **3**
Proper Disposal of the Refrigerator 3
Parts and Features **4**
Before Using **5**
Before Using for the First Time 5
Usage Note 5
Installation **6**
Installation Precautions 6
What's in the Boxes 6
Installing Your Refrigerator 6
Electrical Connection **9**
Wire Connection Diagram 9
Operation **10**
Temperature Control 10
Replacing the Interior Light 10
Freezer Compartment Operation 10
Maintenance **11**
Cleaning Your Refrigerator 11
Vacation Time 11
Moving Your Refrigerator 11
Energy Saving Tips 11
Specifications **12**
Troubleshooting **13**
Warranty **14**

Important Safety Instructions

English

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.

DANGER

Risk of child entrapment. To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before you dispose of your refrigerator.
– Remove all doors.
– Leave shelves in place so children may not easily climb in.
– Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator.

- Do not store or use gasoline or any flammable vapors and liquids in the vicinity of this refrigerator.
- All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To avoid a hazard, some actions relative with electricity should be done with service agent or qualified person.

Proper Disposal of the Refrigerator

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:
- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Refrigerants
All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with the company handling the disposal about what to do.

Save these instructions for future reference

Parts and Features

English

Item	Part Name
1	Freezer Shelf
2	Freezer Temperature Control
3	Adjustable Temperature Control
4	LED Light
5	Wire Shelf
6	Clear Glass Crisper Cover
7	Clear Crisper

Item	Part Name
8	Full-Width Door Shelf
9	Small Door Shelf
10	Light Switch
11	Gallon Shelf
12	Small Door Shelf
13	Divider
14	Full-Width Door Shelf

Before Using

English

Before Using for the First Time

1. Remove the exterior and interior packing.
2. Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
3. Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Usage Note

1. This refrigerator operates on 12VDC, the actual working voltage is from 10.5-17V. **NOTE**: The compressor will stop running when the voltage is lower than 10.5V.
2. This refrigerator requires 10.5-17VDC, >=15A power source for normal operating. Direct connection with AC power source is forbidden.
3. The wire of the refrigerator and outer wire must meet the following requirement:

Wire size	The Max. Length (Feet)	
14 AWG	3.2 Feet	Remarks: • 13AWG or bigger wire is recommended to be used. 14AWG wire is not recommended. • This refrigerator is not equipped with power source. Please buy the power source in local authorized dealer.
13 AWG	8 Feet	
12 AWG	13 Feet	
10 AWG	20 Feet	
8 AWG	33 Feet	
6 AWG	50 Feet	

4. A proper location and reliable grounding device is recommended to avoid electric shock when using a converter to change the power source from AC to DC.
5. Non professionals are forbidden to dismantle the drive board of the compressor and the control board.

Installation

Installation Precautions

Location

- Allow 1 inch from the wall to the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation.
- Avoid Installation:
  - On weak surfaces unable to support refrigerator when fully loaded.
  - In direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.) will hinder the performances of this appliance.

What's in the Boxes

Make sure the unit and the accessories are in the canton box. If anything damaged or missing, contact your dealer.

- Refrigerator x 1
- Instruction Manual x 1
- Warranty Card x 1

NOTE: The trim kits and screws for this fridge is packed in another box, please contact your dealer for these things.

- Trim Kit Case x 1
  - Trim Kit x 4
  - Trim strip x 2
  - Screws 1set x 15

Installing Your Refrigerator

Adjust the leveling feet to keep the refrigerator level.
Install the refrigerator in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the refrigerator and side wall so the door(s) will open without obstruction.

Select a space with strong level floor. Allow 1 inches of space between the refrigerator's side and the wall.
The appliance must be correctly connected to the power supply.

NOTE: The door should protrude at least 1" beyond the surrounding cabinets.

1. Install the top and side pieces of trim kit onto the refrigerator (two screws on top and 3 screws on left and right side). (Fig. 1 and Fig 2)

Fig. 1

Installation

Fig. 2

2. Open the door of refrigerator. Fix the bottom piece of the trim kit onto the bottom of the refrigerator using 3 screws. (Fig. 3)

Fig. 3

3. Put the refrigerator completely into the enclosure and adjust the leveling feet to make the refrigerator stand level. (Fig. 4)

Fig. 4

4. Secure the refrigerator into the enclosure using 4 self-tapping screws (2 pieces each on top and bottom). (Fig. 5 and Fig. 6)

Fig. 5

Fig. 6

5. Remove the protective film from the trim strip and clip on top and bottom of the refrigerator.
   NOTE: Install the short one on top of the refrigerator and the longer one at the bottom. (Fig. 7 and Fig 8)

Fig. 7

Installation

Fig. 8

6. The refrigerator is now fully installed into the enclosure. (Fig. 9)

Fig. 9

Electrical Connection

English

⚠ WARNING

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

⚠ WARNING

This refrigerator should be properly grounded for your safety.
This refrigerator requires a standard 10.5-17V , electricity ≥15A. Direct connection with AC power source is forbidden.
This refrigerator is designed for DC power input only, if you do not have ,recommend Power Center (FCVSWC42A and FCVSWC54A), Lithium battery (FB12I10C) to match with it.
The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Wire Connection Diagram

1. Connect the "+" terminal with Positive pole of 12V DC.
2. Connect the "-" terminal with Negative pole of 12V DC.
3. The **GND** terminal shall be connected with the RV shell, in which the material shall be steel.

Operation

Your refrigerator must stand on a flat surface. If the appliance is to be placed onto the carpet, support it with a wooden board. Do not put the appliance directly onto the carpet, because the heat from the compressor may cause the carpet to fade.

Temperature Control

The temperature control is located inside the refrigerator compartment on the top. The refrigerator compartment temperature control ranges from "1", cold setting, to "7", coldest setting. The first time the unit is turned on, adjust the temperature control knob to a higher (colder) setting and run for at least 24 hours before readjusting the temperature and placing food inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is placed into the refrigerator.
If you choose to change the thermostat setting, adjust the thermostat by one increment at a time. After each movement of the control knob, allow several hours for the unit to adjust completely. Large amounts of food may lower the cooling efficiency of the appliance.
NOTE: If the unit is unplugged or loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator may not start.

Replacing the Interior Light

Before removing the light bulb, turn the refrigerator temperature control to the "1" position. Then unplug the electrical cord from the wall outlet. Failure to do so may result in electrical shock or personal injury. Replace the old bulb with a new bulb of the same wattage and size.

Freezer Compartment Operation

Temperature Control

Your refrigerator has one control for regulating the temperature in the freezer compartment. The freezer temperature control is located on the freezer compartment's interior back panel. For the best performance, leave the freezer control at the midpoint and adjust the refrigerator compartment temperature control. Adjust the freezer control one increment at a time until the desired temperature is reached.
NOTE: Do not store canned foods or food stored in glass containers in the freezer compartment.

The Freezer Compartment

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food. The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

Maintenance

English

Cleaning Your Refrigerator

- Disconnect the electrical unit from the wall outlet.
- Clean interior and parts with a cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. A solution of 2 tablespoons baking soda to a quart of water will clean and neutralize odors. Rinse and wipe dry.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with a warm damp cloth and mild detergent. Do not use harsh or abrasive cleaners.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire **hazard**.

Vacation Time

- For long vacations, remove all food. Then, unplug the electrical cord from the wall outlet.
- Clean the interior and leave doors open to avoid possible odor or mold formation.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.

Moving Your Refrigerator

- Moving Disconnect the electrical cord from the wall outlet.
- Remove all the food and securely tape down all loose items such as shelves, drawers, and doors.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches.

Specifications

Specifications

Capacity (cu. ft.)		10.7 cu. ft.
Product Dimensions (W*H*D)		26 13/16" x 60 7/8" x 27 3/16" (681 x 1546 x 690 mm)
Recessed Dimensions (W*H*D)		23 15/16" x 59 1/8" x 24" (608 x 1503 x 610 mm)
Net Weight		114.6 Lbs (52 Kg)
Voltage		DC 12V
Rated Current		11A
Temperature Range	**Fresh Food Compartment**	0 ~ +10 °C (+32 ~ +50 °F)
	Freezer Compartment	-6 ~ -18 °C (+21.2 ~ -0.4 °F)

Troubleshooting

English

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

Problem	Solution
Refrigerator does not operate	Refrigerator is unplugged.
	The circuit breaker is tripped/ fuse blown.
Compressor turns on and off	The room temperature is warmer than normal
	Door is left open or is frequently opened.
	The refrigerator does not have the correct clearances.
	The refrigerator has recently been disconnected for a period of time.
Refrigerator compartments are too warm	Temperature control is not set correctly.
	Door is left open or is frequently opened.
	The door gasket does not seal properly.
	A large amount of warm or hot food was stored recently. Wait for the refrigerator to reach its selected temperature.
	The refrigerator has recently been disconnected for a period of time.
Vibrating or rattling (slight vibration is normal)	Leveling legs need adjusting
	Refrigerator is placed on an uneven or weak surface.
	The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it away from the wall.
Temperature of external refrigerator surface is warm	The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature.
	This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Moisture collects inside the refrigerator	Door is left open or is frequently opened.
Moisture forms on outside of refrigerator	Is normal in hot and humid weather. Air carries moisture into the refrigerator when doors are opened.
Bubbling or gurgling sounds (like boiling water)	This is the normal sound of refrigerant (used to cool refrigerator) circulating throughout the system.
Popping or cracking sounds when compressor comes on	This is normal. Metal parts undergo expansion and contraction, like hot water pipes. The sound will level off or disappear as refrigerator runs.
The door will not close properly	The refrigerator is not on a level surface.
	The gasket is dirty.
	The storage basket is out of position.

Warranty

FURRION WARRANTS FOR A PERIOD OF 1 YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE BY THE ORIGINAL END-USE PURCHASER, THAT THIS PRODUCT, WHEN DELIVERED TO YOU IN NEW CONDITION, IN ORIGINAL PACKAGING, FROM A FURRION AUTHORIZED RESELLER AND USED IN NORMAL CONDITIONS, IS FREE FROM ANY DEFECTS IN MANUFACTURING, MATERIALS, AND WORKMANSHIP. IN CASE OF SUCH DEFECT, FURRION SHALL REPLACE OR REPAIR THE PRODUCT AT NO CHARGE TO YOU. THIS WARRANTY DOES NOT COVER: PRODUCTS WHERE THE ORIGINAL SERIAL NUMBERS HAVE BEEN REMOVED, ALTERED OR CANNOT READILY BE DETERMINED; DAMAGE OR LOSS CAUSED BY ACCIDENT, MISUSE, ABUSE, NEGLECT, PRODUCT MODIFICATION, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS IN INSTRUCTION MANUAL, COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE; DAMAGE OR LOSS CAUSED TO THE DECORATIVE SURFACE OF PRODUCT; TO ANY DATA, SOFTWARE OR INFORMATION; AND NORMAL WEAR AND TEAR. THIS WARRANTY ONLY PROTECTS THE ORIGINAL END-USER (“YOU”) AND IS NOT TRANSFERABLE; ANY ATTEMPT TO TRANSFER THIS WARRANTY SHALL MAKE IT IMMEDIATELY VOID. THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN THE COUNTRY OF PURCHASE.

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. FURRION SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF FURRION CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

No Furrion reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Warranty

English

FURRION IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF ANY EQUIPMENT OR PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH FURRION PRODUCTS. FURRION'S TOTAL LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS OF THIS WARRANTY.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXCLUSIONS OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR (WHERE APPLICABLE IN THE COUNTRIES WHERE FURRION HAS NON-US/CANADIAN AUTHORIZED DEALERS) COUNTRY. NO ACTION OR CLAIM TO ENFORCE THIS WARRANTY SHALL BE COMMENCED AFTER THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Keep your receipt, delivery slip, or other appropriate payment record to establish the warranty period. Service under this warranty must be obtained by contacting Furrion at **warranty@furrion.com**

Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Furrion® 10 pi cu Réfrigérateur CC. Avant utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire ces consignes attentivement. Le présent guide d'utilisation contient des informations permettant l'utilisation, l'installation et l'entretien en toute sécurité de l'appareil.

Veuillez conserver le présent guide d'utilisation en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement, afin d'assurer votre sécurité et de réduire les risques de blessure. Veuillez aussi remettre le présent manuel à tout nouveau propriétaire de cet appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Si vous avez des questions sur nos produits, veuillez nous contacter:
support@furrion.com

Contenu

Bienvenue **16**
Contenu **17**
Consignes de sécurité importantes **18**
Mise au rebut appropriée du réfrigérateur 18
Pièces et caractéristiques **19**
Avant l'utilisation **20**
Avant d'utiliser pour la première fois 20
Remarque d'utilisation 20
Installation **21**
Précautions d'installation 21
Qu'y a-t-il dans les boites? 21
Installation de votre réfrigérateur 21
Raccordement électrique **24**
Diagramme de connexion de fil 24
Fonctionnement **25**
Contrôle de la température 25
Remplacer la lumière intérieure 25
Fonctionnement du compartiment congélateur 25
Entretien **26**
Nettoyage de votre réfrigérateur 26
Temps de vacances 26
Déplacer votre réfrigérateur 26
Conseils d'économie d'énergie 26
Caractéristiques **27**
Dépannage **28**
Garantie **29**

Consignes de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, suivez ces précautions de base lors de l'utilisation de votre réfrigérateur.

DANGER

Risque de piégeage d'enfant. Pour éviter la possibilité de piégeage des enfants, veuillez prendre les précautions suivantes avant de jeter votre réfrigérateur.

– Enlevez toutes les portes.
– Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur.
– Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec, de travailler ou de ramper dans le réfrigérateur.

- Ne stockez pas ou n'utilisez pas d'essence ou de vapeurs et de liquides inflammables à proximité de ce réfrigérateur.
- Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants qui, conformément aux directives de la loi fédérale, doivent être retirés avant d'être éliminés. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux réglementations fédérales et locales lors de la mise au rebut de ce produit.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour éviter un danger, certaines actions relatives à l'électricité doivent être effectuées avec un agent de service ou une personne qualifiée.

Mise au rebut appropriée du réfrigérateur

L'emprisonnement et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont toujours dangereux ... même s'ils ne restent là que « pour quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter les accidents.

Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur.

Réfrigérants

Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants qui, conformément aux directives de la loi fédérale, doivent être retirés avant d'être éliminés. Si vous vous débarrassez d'un vieux produit de réfrigération, vérifiez auprès de l'entreprise qui s'occupe de l'élimination de ce qu'il faut faire.

Conservez ces instructions pour référence future

Pièces et caractéristiques

Article	Nom de la pièce
1	Tablette de congélateur
2	Contrôle de température du congélateur
3	Contrôle de température réglable
4	Lumière DEL
5	Étagère en fil métallique
6	Couvercle de verre transparent du bac à légumes
7	Bac à légumes clair

Article	Nom de la pièce
8	Tablette de porte pleine largeur
9	Petite étagère de porte
10	Interrupteur
11	Étagère des gallons
12	Petite étagère de porte
13	Diviseur
14	Tablette de porte pleine largeur

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser pour la première fois

1. Retirez les emballages extérieurs et intérieurs.
2. Avant de brancher le réfrigérateur à la source d'alimentation, laissez-le reposer pendant environ 4 heures. Cela réduira la possibilité d'un dysfonctionnement du système de refroidissement résultant d'une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.

Remarque d'utilisation

1. Ce réfrigérateur fonctionne sur 12 V CC, la tension de travail réelle est de 10,5-17 V.
   REMARQUE : Le compresseur cessera de fonctionner lorsque la tension est inférieure à 10,5V.
2. Ce réfrigérateur nécessite une source d'alimentation 10,5-17 V CC,> = 15 A pour un fonctionnement normal. La connexion directe avec une source d'alimentation CA est interdite.
3. Le fil du réfrigérateur et du fil extérieur doit répondre aux exigences suivantes :

Taille du fil	La longueur maximale (pieds)	Remarques : • L'utilisation d'un fil de calibre 13 AWG ou plus gros est recommandé. Le fil de calibre 14 AWG n'est pas recommandé. • Ce réfrigérateur n'est pas équipé d'une source d'alimentation. Veuillez acheter la source d'alimentation chez un concessionnaire local autorisé.
14 AWG	3.2 pieds	
13 AWG	8 pieds	
12 AWG	13 pieds	
10 AWG	20 pieds	
8 AWG	33 pieds	
6 AWG	50 pieds	

4. Un emplacement approprié et un dispositif de mise à la terre fiable sont recommandés pour éviter les chocs électriques lors de l'utilisation d'un convertisseur pour changer la source d'alimentation du courant alternatif au courant continu.
5. Les non professionnels ne doivent en aucun cas démonter la carte d'entraînement du compresseur et du tableau de commande.

Installation

Précautions d'installation

Emplacement

- Laissez 1 pouce du mur à l'arrière et les côtés du réfrigérateur, ce qui permet la bonne ventilation de l'air.
- Évitez l'installation :
  - Sur les surfaces faibles qui ne peuvent pas supporter le réfrigérateur à pleine charge.
  - En plein soleil et les sources de chaleur (cuisinière, radiateur, radiateur, etc.) gêneront les performances de cet appareil.

Qu'y a-t-il dans les boites?

Assurez-vous que l'unité et les accessoires sont dans la boîte de carton. Si un article est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

- Réfrigérateur x 1
- Manuel d'instructions x 1
- Carte de garantie x 1

REMARQUE : Les kits de garniture et les vis pour ce réfrigérateur sont emballés dans une autre boîte, veuillez contacter votre revendeur pour ces choses.

- Boite de trousse de garnitures x 1
  - Trousse de garnitures x 4
  - Bande de garniture x 2
  - Jeu de vis 1 x 15

Installation de votre réfrigérateur

Réglez les pieds de nivellement pour maintenir le niveau du réfrigérateur. Installez le réfrigérateur dans un endroit pratique à l'abri de la chaleur et du froid extrêmes. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et la paroi latérale pour que les portes s'ouvrent sans obstruction.
Sélectionnez un espace avec un sol à niveau.
Laissez 1 pouce d'espace entre le côté du réfrigérateur et le mur.
L'appareil doit être correctement branché à l'alimentation électrique.

REMARQUE : La porte doit dépasser d'au moins 1 pouce des cabinets environnants.

1. Installez les pièces supérieures et latérales du kit de finition sur le réfrigérateur (deux vis sur le dessus et 3 vis sur les côtés gauche et droit). (Fig. 1 et Fig. 2)

Installation

Fig. 1

Fig. 2

2. Ouvrez la porte du réfrigérateur. Fixez la partie inférieure du kit de garniture sur le fond du réfrigérateur en utilisant 3 vis. (Fig. 3)

Fig. 3

3. Placez le réfrigérateur complètement dans le boîtier et réglez les pieds de mise à niveau pour que le réfrigérateur soit de niveau. (Fig. 4)

Fig. 4

4. Fixez le réfrigérateur dans l'enceinte en utilisant 4 vis autotaraudeuses (2 pièces chacune en haut et en bas). (Fig. 5 et Fig. 6)

Fig. 5

Fig. 6

5. Retirez le film protecteur de la bande de garniture et la pince sur le haut et le bas du réfrigérateur.
REMARQUE : Installez le court sur le dessus du réfrigérateur et le plus long sur le bas. (Fig. 7 et Fig. 8)

Installation

Fig. 7

Fig. 8

6. Le réfrigérateur est maintenant entièrement installé dans l'enceinte. (Fig. 9)

Fig. 9

Raccordement électrique

⚠ ATTENTION

Une mauvaise utilisation de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

⚠ ATTENTION

Ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité.
Ce réfrigérateur nécessite un standard 10,5-17V , électricité ≥15 A. La connexion directe avec une source d'alimentation CA est interdite.
Ce réfrigérateur est conçu pour une entrée d'alimentation CC uniquement, si vous n'en avez pas, recommandez la batterie au lithium Power Center (FCVSWC42A et FCVSWC54A) (FB12I10C) pour qu'elle corresponde à celle-ci.
Le cordon doit être fixé derrière le réfrigérateur et ne pas être exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.

Diagramme de connexion de fil

1. Reliez la borne « + » avec le pôle positif de 12V CC.
2. Reliez la borne « - » avec le pôle négatif de 12V CC.
3. La borne de masse doit être reliée à la coque du VR, dans laquelle le matériau doit être en acier.

Fonctionnement

Français

Votre réfrigérateur doit reposer sur une surface plane. Si l'appareil doit être placé sur le tapis, le soutenir avec une planche de bois. Ne placez pas l'appareil directement sur le tapis, car la chaleur du compresseur risque de faire pâlir le tapis.

Contrôle de la température

Le contrôle de la température est situé à l'intérieur du compartiment réfrigérateur sur le dessus. Le contrôle de la température du compartiment réfrigérateur va de « 1 », réglage froid, à « 7 », réglage le plus froid. La première fois que l'appareil est allumé, réglez le bouton de contrôle de la température sur un réglage plus élevé (plus froid) et laissez tourner pendant au moins 24 heures avant de réajuster la température et de placer les aliments à l'intérieur. Cela permettra de s'assurer que le cabinet est complètement refroidi avant que la nourriture ne soit placée dans le réfrigérateur.
Si vous choisissez de changer le réglage du thermostat, ajustez le thermostat d'un incrément à la fois. Après chaque mouvement du bouton de contrôle, attendez plusieurs heures pour que l'appareil se règle complètement. De grandes quantités de nourriture peuvent réduire l'efficacité de refroidissement de l'appareil.
REMARQUE : Si l'unité est débranchée ou perd son alimentation; vous devez attendre de 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'unité. Si vous tentez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur risque de ne pas démarrer.

Remplacer la lumière intérieure

Avant de retirer l'ampoule, réglez la commande de température du réfrigérateur sur la position « 1 ». Débranchez ensuite le cordon d'alimentation de la prise murale. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou des blessures corporelles. Remplacez l'ancienne ampoule par une nouvelle ampoule de même puissance et de même taille.

Fonctionnement du compartiment congélateur

Le contrôle de la température

Votre réfrigérateur dispose d'un contrôle pour réguler la température dans le compartiment congélateur.
La commande de température du congélateur est située sur le panneau arrière intérieur du compartiment congélateur. Pour de meilleures performances, laissez la commande du congélateur au point médian et réglez la température du compartiment réfrigérateur. Ajustez le contrôle du congélateur d'un incrément à la fois jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.
REMARQUE : Ne stockez pas d'aliments en conserve ni d'aliments dans des contenants de verre dans le compartiment congélateur.

Le compartiment de congélation :

- Ce compartiment est conçu pour le stockage à long terme des aliments surgelés. La durée de conservation des aliments congelés varie et la durée de stockage recommandée ne doit pas être dépassée.
- Placez les aliments congelés dans le congélateur le plus rapidement possible après l'achat. S'il y a des instructions sur le paquet, suivez attentivement ces instructions concernant les temps de stockage.

Entretien

Nettoyage de votre réfrigérateur

- Débranchez l'unité électrique de la prise murale.
- Nettoyer l'intérieur et les pièces avec un chiffon imbibé d'eau tiède et de solution de bicarbonate de soude. Une solution de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un litre d'eau nettoiera et neutralisera les odeurs. Rincer et essuyer.
- Assurez-vous de garder le joint de la porte propre pour que l'unité fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur doit être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants durs ou abrasifs.
- Ne jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque **d'incendie**.

Temps de vacances

- Pour les longues vacances, retirez toute la nourriture. Ensuite, débranchez le cordon électrique de la prise murale.
- Nettoyez l'intérieur et laissez les portes ouvertes pour éviter la formation d'odeurs ou de moisissures.
- Soyez extrêmement prudent avec les enfants. L'unité ne devrait pas être accessible au jeu par les enfants.

Déplacer votre réfrigérateur

- Débranchez le cordon électrique de la prise murale.
- Retirez toute la nourriture et fixez solidement tous les articles en vrac tels que les étagères, les tiroirs et les portes.
- Assurez-vous que le réfrigérateur reste en position verticale pendant le transport.

Conseils d'économie d'énergie

- Le réfrigérateur doit être situé dans la zone la plus froide de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Assurez-vous d'emballer les aliments correctement et essuyez les contenants avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organisez et étiquetez la nourriture pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées.

Caractéristiques

Caractéristiques

Capacité (pi cu)		10.7 pi cu
Dimensions du produit (L*H*P)		26 13⁄16" x 60 7⁄8" x 27 3⁄16" (681 x 1546 x 690 mm)
Dimensions encastrées (L*H*P)		23 15⁄16" x 59 1⁄8" x 24" (608 x 1503 x 610 mm)
Poids net		114.6 Lbs (52 Kg)
Tension		DC 12V
Courant nominal		11A
Écart de température	**Compartiment d'aliments frais**	0 ~ +10 °C (+32 ~ +50 °F)
	Compartiment de congélation	-6 ~ -18 °C (+21.2 ~ -0.4 °F)

Dépannage

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes de réfrigérateurs courants, vous évitant ainsi le coût d'un éventuel appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le service.

Problème	Solution
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Le réfrigérateur est débranché.
	Le disjoncteur est déclenché / le fusible est grillé.
Le compresseur se met en marche et s'éteint	La température de la pièce est plus chaude que la normale
	La porte est laissée ouverte ou fréquemment ouverte.
	Le réfrigérateur n'a pas les dégagements appropriés.
	Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps.
Les compartiments du réfrigérateur sont trop chauds	Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.
	La porte est laissée ouverte ou fréquemment ouverte.
	Le joint de la porte ne ferme pas correctement.
	Une grande quantité de nourriture chaude ou chaude a été stockée récemment. Attendez que le réfrigérateur atteigne sa température sélectionnée.
	Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps.
Vibration ou cliquetis (une légère vibration est normale)	Les pattes de nivellement doivent être ajustées
	Le réfrigérateur est placé sur une surface inégale ou faible.
	Le réfrigérateur touche le mur. Renivelez le réfrigérateur et éloignez-le du mur.
La température de la surface externe du réfrigérateur est chaude	Les parois extérieures du réfrigérateur peuvent être jusqu'à 30 °F plus chaudes que la température ambiante.
	Ceci est normal pendant que le compresseur fait en sorte de transférer la chaleur de l'intérieur du cabinet du réfrigérateur.
L'humidité s'accumule à l'intérieur du réfrigérateur	La porte est laissée ouverte ou fréquemment ouverte.
L'humidité se forme à l'extérieur du réfrigérateur	C'est normal par temps chaud et humide. L'air transporte l'humidité dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes.
Bruits de bulles ou de gargouillis (comme de l'eau bouillante)	C'est le son normal du réfrigérant (utilisé pour refroidir le réfrigérateur) qui circule dans tout le système.
Des éclats ou des craquements se font entendre lorsque le compresseur se met en marche	C'est normal. Les pièces métalliques subissent une dilatation et une contraction, comme les conduites d'eau chaude. Le son se stabilisera ou disparaîtra au fur et à mesure que le réfrigérateur fonctionnera.
La porte ne fermera pas correctement	Le réfrigérateur n'est pas sur une surface plane.
	Le joint est sale.
	Le panier de stockage est hors position.

Garantie

FURRION GARANTIT, PENDANT UNE PÉRIODE D'UN AN À PARTIR DE LA DATE DE L'ACHAT AU DÉTAIL PAR L'UTILISATEUR FINAL INITIAL, QUE CE PRODUIT, S'IL EST LIVRÉ À L'ÉTAT NEUF, DANS SON EMBALLAGE ORIGINAL, PAR UN REVENDEUR FURRION AUTORISÉ ET UTILISÉ EN CONDITIONS NORMALES, EST LIBRE DE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION, DE MATÉRIEL ET DE MAIN-D'ŒUVRE. EN CAS DE DÉFAUT, FURRION S'ENGAGE À REMPLACER OU À RÉPARER LE PRODUIT GRATUITEMENT. CETTE GARANTIE EXCLUT CE QUI SUIT : PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL A ÉTÉ ENLEVÉ, MODIFIÉ OU RENDU ILLISIBLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉS PAR UN ACCIDENT, UNE MAUVAISE UTILISATION, LA NÉGLIGENCE, LA MODIFICATION DU PRODUIT OU LE MANQUEMENT À SUIVRE LES CONSIGNES DU GUIDE DE L'UTILISATEUR, L'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, LES DOMMAGES OU LES PERTES CAUSÉES À LA SURFACE DÉCORATIVE DU PRODUIT, LES DOMMAGES CAUSÉS AUX DONNÉES, LOGICIELS OU RENSEIGNEMENTS, AINSI QUE L'USURE NORMALE. LA PRÉSENTE GARANTIE PROTÈGE UNIQUEMENT L'UTILISATEUR FINAL INITIAL (« VOUS »), ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE À QUICONQUE. TOUTE TENTATIVE DE CESSION DE LA PRÉSENTE GARANTIE AURA POUR EFFET SON ANNULATION IMMÉDIATE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALIDE DANS LE PAYS D'ACHAT.

LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉCÉDEMMENT DÉFINIS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES RECOURS, GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. FURRION DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI FURRION NE PEUT LÉGALEMENT DÉCLINER LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Aucun revendeur, agent ou employé de furrion n'est autorisé à modifier, prolonger ou élargir la présente garantie.

Garantie

FURRION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE TOUT MANQUEMENT DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU RECONNU PAR TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, INCLUANT SANS LIMITATION LES PERTES DE BÉNÉFICES, DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT, DE BIENS INCORPORELS, LES DOMMAGES À TOUT APPAREIL OU BIEN OU LE REMPLACEMENT DE TOUT BIEN OU ÉQUIPEMENT, TOUT COÛT DE RÉCUPÉRATION, DE REPROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNÉE ENREGISTRÉ DANS LES PRODUITS FURRION OU UTILISÉS AVEC CEUX-CI. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FURRION SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, NI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES. POUR CE MOTIF, LES LIMITES ET EXCLUSIONS PRÉCÉDEMMENT ÉNONCÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, QUI POURRAIENT S'AJOUTER À D'AUTRES DROITS QUI VOUS SONT CONFÉRÉS PAR VOTRE JURIDICTION (DANS LES PAYS OÙ FURRION COMPTE DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS HORS CANADA ET ETATS-UNIS). AUCUNE ACTION OU RÉCLAMATION POUR FAIRE APPLIQUER LA PRÉSENTE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INITIÉE APRÈS L'ÉCHÉANCE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Conserver votre reçu d'achat, bon de livraison ou tout autre justificatif de paiement pour établir la période de garantie. Les réparations aux termes de la présente garantie doivent être réclamées auprès de Furrion : **garantie@furrion.com**

Les fonctionnalités et les détails techniques du produit tels qu'ils sont décrits ou illustrés peuvent changer sans préavis.

Bienvenido

Gracias por comprar este Furrion® de 10 pies cúbicos. Refrigerador DC Antes de operar su nuevo dispositivo, lea estas instrucciones cuidadosamente. Este manual de instrucciones contiene información para el uso, la instalación y el mantenimiento seguros del dispositivo.
Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias. Esto le garantizará un uso seguro y reducirá el riesgo de lesiones. Asegúrese de proporcionar este manual a los nuevos propietarios de este dispositivo.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños producidos como consecuencia de no haber respetado estas instrucciones.

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros productos, escríbanos a **support@furrion.com**

Contenido

Bienvenido **31**
Contenido **32**
Instrucciones de seguridad importantes **33**
Eliminación adecuada del refrigerador 33
Piezas y características **34**
Antes de usar **35**
Antes de usar por primera vez 35
Nota de uso 35
Instalación **36**
Precauciones de instalación 36
¿Qué hay en la cajas? 36
Instalación de su refrigerador 36
Conexión eléctrica **39**
Diagrama de conexión del cable 39
Operación **40**
Control de temperatura 40
Para reemplazar la luz interior 40
Funcionamiento del compartimiento del congelador 40
Mantenimiento **41**
Limpieza de su refrigerador 41
Tiempo de vacaciones 41
Para mover su refrigerador 41
Consejos de ahorro de energía 41
Especificaciones **42**
Solución de problemas **43**
Garantía **44**

Instrucciones de seguridad importantes

Español

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas precauciones básicas al usar su refrigerador.

PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Para evitar la posibilidad de que un niño quede atrapado, tome las siguientes precauciones antes de desechar el refrigerador.

– Retire todas las puertas.
– Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente.
– Nunca permita que los niños jueguen, operen o gateen dentro del refrigerador.

- No almacene ni use gasolina ni vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este refrigerador.
- Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, que según las pautas de la ley federal deben retirarse antes de desecharlos. Es responsabilidad del consumidor cumplir con las regulaciones federales y locales al desechar de este producto.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los haya supervisado o les haya dado instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Para evitar un peligro, algunas acciones relacionadas con la electricidad deben realizarse con un agente de servicio o una persona calificada.

Eliminación adecuada del refrigerador

El atrapamiento y la sofocación del niño no son problemas del pasado. Los refrigeradores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos ... incluso si se quedan por "solo unos pocos días". Si va a desechar su refrigerador viejo, siga las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir accidentes.

Antes de tirar su refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

Refrigerantes

Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, que según la ley federal deben retirarse antes de desechar el producto. Si desea desechar un producto de refrigeración antiguo, verifique con la empresa encargada de la eliminación acerca de qué hacer.

Guarde estas instrucciones para referencia futura

Piezas y características

Artículo	Nombre de la pieza
1	Estante del congelador
2	Control de temperatura del congelador
3	Control de temperatura ajustable
4	Luz LED
5	Estante con redecilla
6	Cubierta transparente de vidrio para el cajón para verduras
7	Cajón para verduras transparente

Artículo	Nombre de la pieza
8	Estante de puerta de ancho completo
9	Estante de puerta pequeña
10	Interruptor de luz
11	Estante para galones
12	Estante de puerta pequeña
13	Divisor
14	Estante de puerta de ancho completo

Antes de usar

Antes de usar por primera vez

1. Retire el embalaje exterior e interior.
2. Antes de conectar el refrigerador a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 4 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a un manejo inadecuado durante el transporte.
3. Limpie la superficie interior con agua tibia con un paño suave.

Nota de uso

1. Este refrigerador funciona con 12 V CC, el voltaje de trabajo real es de 10.5-17 V.
   NOTA: El compresor dejará de funcionar cuando el voltaje sea inferior a 10.5 V.
2. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 10.5-17 V CC,> = 15A para un funcionamiento normal. La conexión directa con la fuente de alimentación de CA está prohibida.
3. El cable del refrigerador y el cable externo deben cumplir el siguiente requisito:

Tamaño del cable	Longitud máxima (pies)	
14 AWG	3.2 pies	Observaciones: • Se recomienda utilizar un cable de 13 AWG o un cable más grande. No se recomienda un cable de 14 AWG. • Este refrigerador no está equipado con fuente de alimentación. Compre la fuente de alimentación en un distribuidor local autorizado.
13 AWG	8 pies	
12 AWG	13 pies	
10 AWG	20 pies	
8 AWG	33 pies	
6 AWG	50 pies	

4. Se recomienda una ubicación adecuada y un dispositivo de conexión a tierra confiable para evitar descargas eléctricas cuando se usa un convertidor para cambiar la fuente de alimentación de CA a CC.
5. No profesionales están prohibidos para desmontar la placa de accionamiento del compresor y la placa de control.

Instalación

Precauciones de instalación

Ubicación

- Deje una pulgada de la pared hacia la parte posterior y los lados del refrigerador, lo que permite la ventilación adecuada del aire.
- Evite la instalación:
  - En superficies débiles que no pueden soportar el refrigerador cuando está completamente cargado.
  - La luz solar directa y las fuentes de calor (estufa, calefactor, radiador, etc.) obstaculizarán el rendimiento de este electrodoméstico.

¿Qué hay en la cajas?

Asegúrese de que la unidad y los accesorios estén en la caja del cantón. Si algún artículo está dañado o no está, contacte a su distribuidor.

- Refrigerador x 1
- Manual de instrucciones x 1
- Tarjeta de garantía x 1

NOTA: Los kits de acabado y los tornillos para este refrigerador están embalados en otra caja. Póngase en contacto con su distribuidor para estas cosas.

- Caja del kit de molduras x 1
  - Kit de corte x 4
  - Franja de molduras x 2
  - 1 juego de tornillos x 15

Instalación de su refrigerador

Ajuste las patas de nivelación para mantener el nivel del refrigerador. Instale el refrigerador en un lugar conveniente, lejos del calor y el frío extremos. Deje espacio suficiente entre el refrigerador y la pared lateral para que las puertas se abran sin obstrucción.
Seleccione un espacio con piso de nivel fuerte.
Deje 1 pulgada (2,54 cm) de espacio entre el costado del refrigerador y la pared.
El electrodoméstico debe estar conectado correctamente a la fuente de alimentación.

NOTA: La puerta debe sobresalir al menos 1" (2,54 cm) más allá de los gabinetes circundantes.

1. Instale las piezas superiores y laterales del kit de molduras en el refrigerador (dos tornillos en la parte superior y 3 tornillos en el lado izquierdo y derecho). (Fig. 1 y Fig. 2)

Español

Instalación

Fig. 1

Fig. 2

2. Abra la puerta del refrigerador. Fije la pieza inferior del juego de molduras en la parte inferior del refrigerador con 3 tornillos. (Fig. 3)

Fig. 3

3. Coloque el refrigerador por completo dentro del gabinete y ajuste los pies de nivelación para que el refrigerador se nivele. (Fig. 4)

Fig. 4

4. Asegure el refrigerador en el gabinete utilizando 4 tornillos autorroscantes (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior). (Fig. 5 y Fig. 6)

Fig. 5

Fig. 6

5. Retire la película protectora de la franja de ajuste y el clip en la parte superior e inferior del refrigerador.
NOTA: Instale el corto en la parte uperior del refrigerador y el más largo en la parte inferior.
(Fig. 7 y Fig. 8)

Fig. 7

Fig. 8

6. El refrigerador ahora está completamente instalado en el recinto. (Fig. 9)

Fig. 9

Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto del enchufe con toma de tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar por un centro de servicio autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

Este refrigerador debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad.
Este refrigerador requiere una electricidad estándar de 10.5-17 V ≥15A. La conexión directa con la fuente de alimentación de CA está prohibida.
Este refrigerador está diseñado solo para la entrada de alimentación de CC; si no lo tiene, se recomienda un centro de alimentación (FCVSWC42A y FCVSWC54A), batería de litio (FB12I10C) para que coincida con este.
El cable debe estar asegurado detrás del refrigerador y no debe quedar expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.

Español

Diagrama de conexión del cable

1. Conecte el terminal "+" con polo positivo de 12V CC.
2. Conecte el terminal "-" con el polo negativo de 12V CC.
3. El terminal **GND** debe estar conectado con el revestimiento del RV, en el que el material debe ser de acero.

Operación

Su refrigerador debe pararse sobre una superficie plana. Si el electrodoméstico debe colocarse sobre la alfombra, sosténgalo con una tabla de madera. No coloque el electrodoméstico directamente sobre la alfombra, ya que el calor del compresor puede hacer que la alfombra se decolore.

Control de temperatura

El control de temperatura se encuentra dentro del compartimiento del refrigerador en la parte superior. El control de temperatura del compartimiento del refrigerador va de "1", ajuste en frío, a "7", ajuste más frío. La primera vez que encienda la unidad, ajuste la perilla de control de temperatura a una configuración más alta (más fría) y haga funcionar por lo menos 24 horas antes de reajustar la temperatura y colocar alimentos al interior. Esto asegurará que el gabinete esté completamente frío antes de que los alimentos se coloquen en el refrigerador. Si elige cambiar la configuración del termostato, ajuste el termostato a un ritmo de un incremento a la vez. Después de cada movimiento de la perilla de control, espere varias horas para que la unidad se ajuste por completo. Grandes cantidades de alimentos pueden reducir la eficiencia de enfriamiento del electrodoméstico.
NOTA: Si la unidad está desenchufada o pierde potencia; debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar antes de este retraso, es posible que el refrigerador no se encienda.

Para reemplazar la luz interior

Antes de quitar la bombilla, coloque el control de temperatura del refrigerador en la posición "1". Luego desenchufe el cable eléctrico de la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones personales. Reemplace la bombilla vieja con una nueva bombilla de la misma potencia y tamaño.

Funcionamiento del compartimiento del congelador

Temperature Control

Su refrigerador tiene un control para regular la temperatura en el compartimento del congelador. El control de temperatura del congelador se encuentra en el panel posterior interior del compartimento del congelador. Para obtener el mejor rendimiento, deje el control del congelador en el punto medio y ajuste el control de temperatura del compartimiento del refrigerador. Ajuste el control del congelador a ritmo de un incremento a la vez hasta alcanzar la temperatura deseada.
NOTA: No almacene alimentos enlatados o alimentos almacenados en recipientes de vidrio en el compartimento del congelador.

Compartimento del congelador

- Este compartimento está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados. El período de vida de almacenamiento de los alimentos congelados varía y el tiempo de almacenamiento recomendado no debe excederse.
- Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más rápido posible después de la compra. Si hay instrucciones en el paquete, siga estrictamente estas instrucciones con respecto a los tiempos de almacenamiento.

Mantenimiento

Limpieza de su refrigerador

- Desconecte la unidad eléctrica de la toma de corriente.
- Limpie el interior y las piezas con un paño humedecido con agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio. Una solución de 2 cucharadas de bicarbonato de sodio a un litro de agua limpiará y neutralizará los olores. Enjuague y seque.
- Asegúrese de mantener limpia la junta de la puerta (sello) para que la unidad funcione de manera eficiente.
- La parte exterior del refrigerador debe limpiarse con un paño húmedo y tibio y un detergente suave. No use limpiadores fuertes o abrasivos.
- Nunca limpie las partes del refrigerador con líquidos inflamables. Los humos pueden crear peligro de **incendio**.

Tiempo de vacaciones

- Para largas vacaciones, retire toda la comida. Luego, desenchufe el cable eléctrico de la toma de corriente.
- Limpie el interior y deje las puertas abiertas para evitar posibles olores o la formación de moho.
- Tenga extrema precaución en el caso de los niños. La unidad no debe ser accesible para el juego de los niños.

Para mover su refrigerador

- Desconecte el cable eléctrico de la toma de corriente para moverlo.
- Retire toda la comida y asegure con cinta todos los artículos sueltos tales como estantes, cajones y puertas.
- Asegúrese de que el refrigerador permanezca en posición vertical durante el transporte.

Consejos de ahorro de energía

- El refrigerador debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y búsquedas prolongadas.

Especificaciones

Especificaciones

Capacidad (pies cúbicos)		10.7 pies cúbicos
Dimensiones del producto (Ancho * Altura * Profundidad)		26 13/16" x 60 7/8" x 27 3/16" (681 x 1546 x 690 mm)
Dimensiones empotradas (Ancho * Altura * Profundidad)		23 15/16" x 59 1/8" x 24" (608 x 1503 x 610 mm)
Peso neto		114.6 Lbs (52 Kg)
Voltaje		DC 12V
Corriente nominal		11A
Rango de temperatura	**Compartimiento de alimentos frescos**	0 ~ +10 °C (+32 ~ +50 °F)
	Compartimentos del congelador	-6 ~ -18 °C (+21.2 ~ -0.4 °F)

Solución de problemas

Puede resolver muchos problemas comunes de refrigeradores fácilmente, ahorrándole el costo de una posible llamada de servicio. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si puede resolver el problema antes de llamar al servicio técnico.

Problema	Solución
El refrigerador no funciona	El refrigerador está desenchufado.
	El interruptor de circuito ha saltado / hay un fusible fundido.
El compresor se enciende y se apaga	La temperatura ambiente es más cálida de lo normal
	La puerta se deja abierta o se abre con frecuencia.
	El refrigerador no tiene los espacios libres correctos.
	El refrigerador ha sido desconectado recientemente por un período de tiempo.
Los compartimientos del refrigerador están demasiado calientes	El control de temperatura no está configurado correctamente.
	La puerta se deja abierta o se abre con frecuencia.
	La junta de la puerta no se sella correctamente.
	Se guardó recientemente una gran cantidad de comida tibia o caliente. Espere a que el refrigerador alcance su temperatura seleccionada.
	El refrigerador ha sido desconectado recientemente por un período de tiempo.
Vibrar o traquetear (la vibración leve es normal)	Las patas de nivelación necesitan ajuste
	El refrigerador se coloca en una superficie desigual o débil.
	El refrigerador está tocando la pared. Vuelva a nivelar el refrigerador y aléjelo de la pared.
La temperatura de la superficie externa del refrigerador es cálida	Las paredes exteriores del refrigerador pueden estar hasta 30 ° F más cálidas que la temperatura ambiente.
	Esto es normal mientras el compresor trabaja para transferir calor desde el interior del gabinete del refrigerador.
La humedad se acumula dentro del refrigerador	La puerta se deja abierta o se abre con frecuencia.
La humedad se forma afuera del refrigerador	Es normal en climas cálidos y húmedos. El aire lleva humedad al refrigerador cuando se abren las puertas.
Ruidos burbujeantes o gorgoteos (como agua hirviendo)	Este es el sonido normal del refrigerante (usado para enfriar el refrigerador) que circula por todo el sistema.
Sonidos de estallido o crujido cuando el compresor se enciende	Esto es normal. Las partes metálicas experimentan expansión y contracción, como las tuberías de agua caliente. El sonido se nivelará o desaparecerá cuando el refrigerador funcione.
La puerta no se cerrará correctamente	El refrigerador no está en una superficie nivelada.
	La junta está sucia.
	La cesta de almacenamiento está fuera de posición.

Garantía

FURRION GARANTIZA POR UN PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA REALIZADA POR EL COMPRADOR FINAL ORIGINAL, QUE ESTE PRODUCTO, CUANDO SE ENTREGA COMO NUEVO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DE UN RESELLER AUTORIZADO DE FURRION Y UTILIZADO BAJO CONDICIONES NORMALES, NO POSEE DEFECTOS DE FÁBRICA, DE MATERIALES NI DE MANO DE OBRA. SI SE PRESENTAN DICHOS DEFECTOS, FURRION DEBERÁ REEMPLAZAR O REPARAR EL PRODUCTO SIN CARGO PARA USTED. ESTA GARANTÍA NO CUBRE: PRODUCTOS CUYOS NÚMEROS DE SERIE ORIGINALES SE HAYAN ELIMINADO, ALTERADO O NO SE PUEDAN DETERMINAR FÁCILMENTE; DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADOS POR ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO, DESCUIDO, MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO, INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL PROPIETARIO, USO COMERCIAL O INDUSTRIAL; DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADOS A LA SUPERFICIE DECORATIVA DEL PRODUCTO; A CUALQUIER TIPO DE DATOS, SOFTWARE O INFORMACIÓN; Y EL DESGATE NORMAL. ESTA GARANTÍA SOLO PROTEGE AL USUARIO FINAL ORIGINAL ("USTED") Y NO ES TRANSFERIBLE; CUALQUIER INTENTO DE TRANSFERENCIA RESULTARÁ EN LA ANULACIÓN INMEDIATA. ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA EN EL PAÍS DONDE SE REALIZÓ LA COMPRA.

ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTIPULADOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN VERBALES O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. FURRION RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. SI FURRION NO PUEDE RECHAZAR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, DICHAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR, TENDRÁN UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ningún revendedor, agente o empleado de Furrion está autorizado a realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Garantía

FURRION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS QUE PUEDAN SURGIR DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS DE GANANCIAS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, FONDO DE COMERCIO, DAÑO O REEMPLAZO DE CUALQUIER EQUIPO O PROPIEDAD, TODOS LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATO ALMACENADO EN LOS PRODUCTOS DE FURRION O USADO POR ESTOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE FURRION SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ESTE PRODUCTO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA.

ALGUNOS ESTADOS NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, O EXCLUSIONES O LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES, EN CUYO CASO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS DEPENDIENDO DE CADA ESTADO O PAÍS (SI SE APLICA EN LOS PAÍSES DONDE FURRION POSEE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS CANADIENSES O NO ESTADOUNIDENSES). NINGUNA ACCIÓN O RECLAMACIÓN PARA APLICAR ESTA GARANTÍA SE DEBE COMENZAR DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Conserve su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago adecuado para establecer el período de garantía. El servicio bajo esta garantía se debe obtener por medio de Furrion escribiendo a **warranty@furrion.com**

Las funciones o especificaciones del producto tal como se describen o se ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.

FURRION

Furrion Innovation Center & Institute of Technology

● 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA ● Toll free:1-888-354-5792
● Email: support@furrion.com

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® and the Furrion logo are trademarks licensed for use by Furrion Ltd. and registered in the U.S. and other countries.

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® et le logo Furrion sont des marques déposées par Furrion Ltd. et enregistrées aux Etats-Unis et ailleurs.

©2007-2018 Furrion Ltd. Furrion® y el logotipo de Furrion y son marcas comerciales con licencia de uso de Furrion Ltd. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países.

FURRION.COM

IM-FHA00026 V2.1